M A D 8 Un Désassembleur pour 8008

JÉRÔME CHAILLOUX

MAD8 un desassembleur pour 8008

********* M A D B *******

Jerome CHAILLOUX Fevrier 1977

MAD8 est un desassembleur de rubans perfores hexadecimaux issus du micro-processeur 8008. Il permet d'obtenir des listages "en clair" de vos programmes a partir d'un ruban perfore. MAD8 fonctionne sur le T1600.

1.0 Les rubans hexadecimaux.

Les rubans hexadecimaux images-memoire sont produits au moven des commandes W. E et N du moniteur 8008. Ces rubans ne contiennent que des caractères imprimables et peuvent donc etre relus sur une TTY non connectee (TTY en mode local).

1.1 La commande N (null command)

sentaxe : .N

perfore une avance bande de 60 caracteres nulls (code 00).

1.2 la commande W (write command)


suntaxe : .W adresse de debut , adresse de fin

rerfore (dans le format decrit ci-dessous) l'image le la zone memoire commencant et se terminant aux adresses specifiees dans la commande. On reut emettre plusieurs commandes W a la suite rour obtenir, sur le meme ruban rhysique, les images de zones memoires non-contigües. 1.3 la commande E (end-of-file commande)

syntaxe : .E adresse de lancement


perfore un bloc "fin de ruban" (voir son format ci-dessous) qui contient l'adresse de lancement du programme. Cette commande perfore en outre une avance bande.

1.4 enchainement des commandes de perforation.



1.5 format des rubans hexadecimaux

Ils sont formes d'enresistrements qui possedent tous la meme structure. Chaque octet est represente par deux disits hexadecimaux (hh).



La fin losique du ruban est detectee par un enresistrement dont le nombre de données à charger est ésal à zero.

cotet de cheksum

cotet de cheksum

toujours 00.

adresse de lancement du programme.

marque de fin de ruban logique.

marque de debut d'enregistrement.

2.0 Principe du desassembleur.

Les rubans hexadecimaux sont tres utiles pour garder des programmes sous un format tres reduit, en revanche, ils sont peu commodes pour documenter, modifier ou meme comprendre ces memes programmes. MADS va editer chaque octet code du ruban perfore sous les differents formats :

- mnemonique instruction (INTELGREU),
- valeur hexadecimale
- caractere ASCII.

Les instructions du 8008 etant de lonseur variable, les resulats ainsi obtenus sont tres mediocres rour le listage des instructions. Par exemple le desassemblage des 3 octets correspondant a l'instruction JMP 1000 produit l'edition de

JMP 44 D HLT 00 ? INC 10 ?


MAD8 va s'efforcer de distinsuer dans l'imase memoire les zones contenant des instructions, des zones contenant des donnees. Pour ce faire, MAD8 va simuler l'execution du programme a partir de son adresse de lancement, et marquer les octets qui sont consideres comme des instructions. Cette simulation consiste a interpreter les instructions qui provoque des ruptures de sequence i.e. les instructions de type HLT, JMP, CAL, RET et RST, conditionnelles ou inconditionnelles. Ce marquage ne peut s'effectuer qu'apres avoir charge en entier le programme a desassembler.

Une fois le marquade effectue MADS edite l'imade memoire sous les formats instructions ou données.

Ce principe a toutefois des limitations. Les branchements indirects et/ou indexes ne peuvent pas etre interpretes. Les données ne doivent pas etre melangées au programme. En particulièr les appels de sous-programmes dont les arguments sont placés Juste en dessous de l'appel effectif risque de placer MADS dans un état de confusion deplorable.

3.0 utilisation du desassembleur.

MAD8 est un utilitaire standard du T1600 qui utilise les differentes FUs :



*CALL MAD8 appel du programme MAD8. Si BOS/D imprime le message d'erreur ERB 06, le programme n'est plus sur le disque; il ne vous reste plus qu'a desassembler votre programme a a la main ou a remettre MAD8 sur le disque.

*BI TR affectation du lecteur de ruban

*PC TK affectation du clavier TTY pour entrer les commandes de MAD8.

*LO LP affectation de l'imprimante pour le listage final.

3.2 commandes MAD8

*IMAD initialise MAD8 et lit le 1er ruban sur l'unite BI. Cette commande est oblisatoire et ne doit etre emise œu'une seule fois sous peine de perdre l'image memoire œui avait ete cree. MADS he rout simular que les 8 lers k du 8008. Si vous voulez desassembler des programmes en REPROM (i.e des programmes dont l'adresse est plus grande que 2000 hexa), vous pouvez specifier dans la commande la lere adresse a simular. Cette deuxième forme p'est dons pas a utiliser

*IMAD, hhhh

Cette deuxieme forme n'est dons pas a utiliser pour des pogrammes en RAM.

*CMAD

remet de lire d'autres rubans sans reinitialiser le système, si votre votre programme se trouve sur plusieurs rubans perfores. Cette commande peut etre emise plusieurs fois.

CAMM*

marque l'image memoire. On suppose que la premiere adresse du programme (son adresse de lancement) a ete lue sur le bloc fin de ruban du dernier ruban lu.

*MMAD, bbbb

marque l'image memoire a partir de l'adresse specifiee dans la commande. Cette commande peut etre emise plusieurs fois en particulier pour specifier les differentes adresses se trouvant dans une table de branchements indirects indexes.

*LMAD

edite sur l'unite LO le resultat du desassemblase. Cette commande reut etre emise rlusieurs fois rour obtenir rlusieurs cories du desassemblase.

*EOJ

fin d'execution de MAD8.

. His with the management of the first the contract of the con

3.3 utilisation du disque

Le lecteur de ruban de la TTY est tres lent. Il est parfois avantageux de creer un fichier sur disque contenant l'image du ruban hexadecimal a desassembler ce qui evite de recharger le ruban après chaque erreur.

Pour corier le ruban rerfore sur disque, il faut utiliser l'utilitaire standard du T1600 : le FUP6.

*CALL FUP6 appel de l'utilitaire FUP6.

*INPUT, TR, PTAP definition du support d'entree

*OUTPUT, nom-: I definition du fichier de sortie. L'extension :I est reservee pour les fichiers hexa de 1'Intel.

*TRANSF effectue le transfert

*EOJ

- fin du travail

4.0 Exemples d'utilisation de MAD8

desassemblase direct d'un ruban perfore :

*CALL MAD8

arrel de MAD8.

*BI TR

selection du lecteur en entree.

*LO LP

selection de l'imprimante.

initialisation et lecture

--- lecture du ruban ---

*MMAD

marquage des instructions.

*LMAD

listase de l'imase memoire.

--- impression du resultat --voila le travail

*EOJ

Exemple du desassemblase complet du moniteur 8008.

*EOJ

creation d'un fichier disque *CALL FUP6

*INPUT,TR,PTAP contenant le ruban hexa du moniteur.

*OUTPUT,MONIT-:I,D2

*TRANSF

--- lecture du ruban ---

*EOJ

*CALL MADS

*BI MONIT-:I,D2

*PC TK

*LO LF

*IMADy2000

CAMMX

*MMAD,38A3

marquage de tous les modules

*MMAD,39DE du moniteur.

*MMAD,3967

*MMAD, 39A9

*MMAD,39D4

*MMAD,3A00

*MMADy3A13

*MMAD,3A1A

*MMAD,3C43

```
*MMAD,3A45

*MMAD,3A8B

*MMAD,3A91

*MMAD,3AF6

*MMAD,3B68

*MMAD,3BD5

*MMAD,3BD5

*LMAD

--- impression du desassemblase ------
*EOJ
```

5.0 Exemple de listage produit par MAD8.

and the speciment	1	1		0079	CPM
	ł		*	007A	JFZ 007F
	ł	İ		0070	LAB
				007E	RET
0040		0700		007F	DCL
0040	JMP	0703		0800	DCB
0043	LLI	32 2		1800	JFS 0079
0045	LHI	00		0084	JMP 3C43
0047	LCI			0087	LLI 33 3
0049 004C	JMP	3080 30 0		0089	THI 00
004E	LLI	00	•	0088	LHE
00 46	LHI	00		00 8 C	RET
0051	INL	İ		00 8 D 00 8 F	CPI 46 F
0051		1		00 90	RTZ
0052	LBM			00 90	CPI 54 T
0054	LLB			0095	JFZ 3C43
0055	RET			00 97	LAI 20
0056	CAL	0046		0097	LLI 33 3
0059	LME	004C			THI 00
00 5 A	CAL	30.50		0098	ADM
005D	LAH	3DEB		009C	LMA
005E	LBL			0090	RET
005F	LLI	30 0		009E	CAL DOAT
0061	LHI	00		00 A1	LLI 33 3
0063	FWY	00		00A3	THI 00
0064	INL	1		00 A5	LEM
0065	LMB			00A6	RET
0066	RET			00 A7	CPI 43 C
0067	KL,	-	IN 41 A	00 A9	RTZ
0068				ODAC	CPI 5A Z
0069			CFC 42 B IN 43 C	ODAE	LBI 08
006A				0081	JTZ OOBF
00 6B			JMP 44 D IN 45 E	0083	LBI 10
0060			JFZ 48 H	00 B 5	CPI 53 S
0060			4C L		JTZ OOBF
006E			IN 4D M	OD B8	LBI 18
00 6F			IN 49 I	OOBC	CPI 50 P
0070	CAL	3F44	1 54 11	00BC	JF.Z 3C43
0073	LBI	08		00 CO	LAB
0075	LLI	6F		00 C3	JMP 0097
0077	LHI	00			CPI 08
1 1	-III	UU		00C5	JTZ 055E

```
ADE
00 C8
       ADI 7C
00 C9
       JMP 0553
00 CB
       CAL 3CC7
0500
0503
       LBI 3A :
0505
       CAL 3809
       CAL 0043
0508
       LLI 30 0
050B
0500
       LMD
050E
       INL
050F
       LME
       CAL 3CC7
0510
       CAL DO4C
0513
        CAL 3DFB
0516
        CAL 3F44
 0519
        CPI 24 $
 051C
        JTZ 3844
 051E
 0521
        CPI 42 B
        JFZ 0538
 0523
        CAL 3F44
 0526
        CAL 3F44
 0529
        CAL 3C4B
 052C
        CAL 0043
 052F
        CAL 0056
 0532
        JMP 0510
 0535
              c'est probablement
               des données
        c'est probablement
        du programme
c'est sûrement
 <u>l'a</u>dresse d'implantation
```